



Konditsioneer on eelseadistatud ja jahutamiseks on see vaja ainult tööle panna. Selleks suuna pult valge osa suunas ja vajuta puldil POWER nuppu.



Seade läheb tööle kui kuuled helisignaali ja avaneb klapp. Puldile ilmub pilt, kus näha temperatuuri ja kiiruserežiimi.

Spordi- ja Vabaajakeskusest välja registreerides veendu, et konditsioneer oleks välja lülitatud!